

Monteringsvejledning forplade JE-TRÆ

1. Døren løftes af hængsler og placeres på 2 arbejdsbukke.
2. Grebet afmonteres.
3. Hvis der er glas monteret i døren demonteres dette. Husk at skære fugen op ved bagrammen. Herefter vendes døren og bagrammen afmonteres.
4. Dørens topskinne tages af. Vær opmærksom på at den er fuget fast i kanterne.
5. Bagpladen kan nu trækkes ud af stålrammen
6. Hvis der er glasudskæring afmonteres glaskassetten.
7. Nu vil man kunne se de skruer der holder forpladen fast. Alle skruer fjernes og døren kan nu vendes.
8. Forpladen er fuget til kuldebroen. Denne fuge skæres fri, forpladen kan nu fjernes.
9. Kuldebroen skal nu renses for rester af fugemasse. Fortag en visuel kontrol af vindspærringen.
10. Nu kan den nye forplade lægges på. Der skal være ens afstand, fra kant til forplade i begge sider. I toppen skal der være 18 mm.
11. Forpladen kan nu skrues fast. Vær opmærksom på udfræsninger i døren kontra hvor skruerne er placeret. Længden af skruer er meget vigtig. Ved malede forplader skal skruen have en længde 55mm ved massive forplader skal længden være 60mm.
12. Forpladen skal nu fuges igen (sider og top). Benyt en Polymer fuge i en farve der matcher døren.
13. Døren kan nu vendes. Hvis der er glasudskæring skal glaskassetten genmonteres.
14. Bagpladen skubbes ind i sporet. Og topskinnen genmonteres. Hvis der er glasudskæring skal der kontrolleres at udkæringen flugter glaskassetten.
15. Hvis der ikke er glasudskæring er døren færdig, grebet kan monteres og døren løftes på hængslerne igen.
16. Hvis der er glasudskæring genmonteres bagrammen. Døren vendes og der skal fuges ved bagramme.
17. Bunden af glasudskæringen / alukappen skal fuges meget omhyggeligt.
18. Glasset genmonteres. Nu er døren færdig, grebet kan monteres og døren løftes på hængslerne igen.
19. Husk at efterbehandle døren efter vores vedligeholdelses vejledning.

